


| | | | |
|---|--|--|--|
|  |  | Fahrzeuggerät = TMO (Statusfähig) | Florian XXX 45/1/1 oder Florian XXX 44/1 |
|---|--|--|--|

Alarmierung der Feuerwehr durch ILS Regensburg mit Sirene

| | | | |
|---|---|--|---|
| Nach Ankunft im Gerätehaus Funkgerät einschalten! | ➤ Status 5 drücken = Sprechwunsch | <u>so lang drücken bis</u> „Status gesendet“ im Display erscheint (ca. 2 – 3 Sec.) | Warten bis Leitstelle Regensburg ein „J“ = Sprechaufforderung sendet oder bis die Leitstelle die Feuerwehr per Funk anspricht (kann 1 – 3 Min. dauern) |
|---|---|--|---|

➤ **Nach Senden der Statusmeldung zur Rückkehr ins Menü immer rote Ein-/Ausschalttaste drücken**

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| Danach Sprech Taste drücken Funkspruch an ILS: | → → → → → → → → → → → → → → → → | „Hier Florian XXX, wie ist unser Einsatzauftrag?“ |
|---|---------------------------------|---|

➤

| | | | |
|---|--|--|--------------|
| Leitstelle funkt Einsatzauftrag 嬢 Einsatzauftrag erhalten | ➤ Status 3 drücken = Einsatzauftrag übernommen | <u>so lang drücken bis</u> „Status gesendet“ im Display erscheint | 嬢 Ausrücken! |
|---|--|--|--------------|

➤

| | | | |
|---------------------------------|---|--|--|
| Eintreffen an der Einsatzstelle | ➤ Status 4 drücken = Einsatzstelle an | <u>so lang drücken bis</u> „Status gesendet“ im Display erscheint | |
|---------------------------------|---|--|--|

➤

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nach Erkundung (erster Überblick) | ➤ Status 5 drücken = Sprechwunsch | <u>so lang drücken bis</u> „Status gesendet“ im Display erscheint | Warten bis Leitstelle ein „J“ = Sprechaufforderung sendet oder bis die Leitstelle die Feuerwehr per Funk anspricht |
| ↘ | | | |
| Über Funk kurzen Lagebericht abgeben | →→→ →→→ →→ →→→ (Es reicht wenn <u>eine</u> <u>Feuerwehr</u> am Einsatzort einen Lagebericht sendet) | →→→ →→→ → z.B. oder | „keine weiteren Kräfte benötigt“ „weitere Feuerwehr/ Rettungsdienst anfordern“ |
| ↘ | | | |
| nach Beendigung des Einsatzes | ➤ Status 5 drücken = Sprechwunsch | <u>so lang drücken bis</u> „Status gesendet“ im Display erscheint | Warten bis Leitstelle ein „J“ = Sprechaufforderung sendet oder bis die Leitstelle die Feuerwehr per Funk anspricht |
| ↘ | | | |
| Über Funk Meldung über Beendigung des Einsatzes und Rückkehr zum Standort | <u>Danach</u> ➤ Status 1 drücken = Einsatzbereit über Funk | z.B. | „FF XXX Einsatz beendet, wir rücken ab“ |
| ↘ | | | |
| Nach Rückkehr ins Gerätehaus | ➤ Status 2 drücken = Einsatzbereit im Gerätehaus | | |
| Nach Beendigung des Einsatzes alle Nachrichten im Nachrichtenordner löschen! | | | Funkgerät ausschalten! |